

撮影条件に合わせて「オート」「100」「200」「400」「800」 の中からISO感度を選択 ISO感度 A/S/Mモード

撮影メニュ

フラッシュ補正

モードダイヤルがA/S/Mのときの撮影モードをA(絞り優先オート)、S(シャッター優先オート) M(マニュアルモード)の中から選択被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減

スローシンクロ BKT設定 遅いシャッタースピードでフラッシュを発光。「先幕効果 」「赤目 先幕 _」「後幕効果 」の中から選択 オートブラケット撮影時の露出の幅(±0.3/±0.6/+±1.0)と 撮影枚数 (x3/x5)を設定

マルチ測光

明暗の差が大きい被写体などで適正露出が出にくい場合、被写体の 明るさを最大8カ所まで測り、適正露出を検出 27倍ズーム相当(35mm

デジタルズーム

光学10倍ズームとの組み合わせで、27 カメラ換算38~1000mm)の撮影が可能 シャッターボタンを半押ししなくても常にピントが合った撮影が可能

フルタイムAF

静止画撮影で撮影後に約4秒間の音声録音が可能

スチル録音

動画撮影と同時に音声の録音が可能

ムービー録音

オリンパス標準スマートメディア(同梱)のパノラマ機能を使って、 パノラマ合成画像を作成 (*合成には別売のCAMEDIA Master が必要です。)

パノラマ撮影

モノクロやセピアカラー、白板(黒板)に書いた黒字(白字)を 強調した写真撮影が可能

ファンクション 撮影

画像人:

画質モード || 撮影する画像の画質を「TIFF」「SHQ」「HQ」「SQ」の中から ||選択

光源の色温度に合わせてホワイトバランスを「オート」「プリセット (晴天/曇天/電球/蛍光灯)」、「ワンタッチ」の中から選択 ホワイトバランスで表現しきれない微妙な色温度を手動で補正

WB補正 画像の鮮鋭度を調節。「ハード」「標準」「ソフト」の中から選択

シャープネス コントラスト

画像のコントラスト(階調)を調節。「ハイ」、「標準」、「ロー」の中か ら選択 ドメニュ

力-

設定メニュ 設定クリア

カメラに設定した機能を電源を切っても保持するかどうかを「オン」「オフ」「カスタム」の中から選択 情報表示

ビューファインダ/液晶モニタに表示する撮影情報(ISO、ホワイト バランスなど)をすべて表示するか、最小限に表示するかを 「オン」、「オフ」で選択 カメラの操作音や、警告音を「オン」「オフ」で選択 ビープ音

スリープ時間

レックビュ-

カード で選択 待機状態 (スリープ) に入るまでの時間を「30秒」「1分」「3分」「5分」「10分」の中から選択

- ドに記録中の画像の確認表示をするかどうか「オン」「オフ」

ファイル名 メモリ モニタ調整

記録した画像につけるファイル名とフォルダ名を「リセット(1から 順に)"「オート(前のカードから連番で)」より選択 ビューファインダ/液晶モニタの明るさを調節 日時設定 日付と時間を設定

m/ft設定

マニュアルフォーカス フィート単位間で選択 ·カス時に表示する長さの単位をメートル単位/

電池節約モードを「オン」「オフ」で選択

電池節約モード

トップメニューに設定するメニュー機能を選択

ショートカット 設定

カスタムボタン 設定

カメラ本体のカスタムボタン (お買い上げ時はAEロックに設定) に使用頻度の高いメニュー機能を設定

再生時のメニュー機能

■ 自動再生 [静止画のみ]

カードに記録されている静止画像を連続して自動表示(スライドショー) ■ ムービープレイ [動画のみ]

ムービー再生 | 動画を再生

ー インデックス 作成 撮影した動画を9分割画面で表示

ムービー編集 撮影した動画を編集

■情報表示

記録画像の撮影情報(ISO、ホワイトバランスなど)をすべて表示するか、最小限に 表示するかを「オン」、「オフ」で選択

再生メニュー [静止画のみ]

録音 撮影済みの画像に音声を追加(アフレコ) ■ カードメニュー

-ドセット アップ

カードを初期化(フォーマット)(*カード内のすべてのデータは 失われます。) すべての画像を一度に消去(全コマ消去) ■ 設定メニュー

カメラに設定した機能を電源を切っても保持するかどうかを 「オン」、「オフ」で選択 設定クリア

カメラの操作音や、警告音を「オン」「オフ」で選択 ビープ音 モニタ調整 ビューファインダ/液晶モニタの明るさを調節

の中から選択

日時設定 日付と時間を設定 インデックス 表示 インデックス再生時の画面分割数を「4分割」、「9分割」、「16分割」



● こんなときは...

■ 撮影

液晶モニタをオンにしたい。

(液晶モニタボタン)を押してください。電きは、ビューファインダーがオンになっています。 電源を入れたと

いろいろな設定を行わずに簡単に撮影したい。

初めてお使いのときはまずモードダイヤルをAUTOにセットして撮影してみてください。いろいろなシーンに応じてカメラが自動的に設定を決めて、ピントや露出の合った写真を簡単に撮影することができます。

カメラのボタンを押すたびに出る「ピッ」という音を消したい。

- ドダイヤルをAUTO以外の位置にセットした後、 (OK/ メニューボタン)を押し、トップメニューから、「モード メニュー」 「設定」 「ビープ音」 「オフ」の順に選択し、 最後に 🖀 を押します。

フラッシュを自動発光(オート)に設定 しているのに光らない。

フラッシュが閉じていませんか?フラッシュスイッチを押して フラッシュを起こしてください。フラッシュが閉じていると 「発光禁止」モードになります。

白黒やセピアカラーの写真を撮りたい。

を押し、

トップメニューから、「モードメニュー」 「撮影」 「ファンクション撮影」の順に選択し、「モノクロ」または「セピア」を 選んでください。最後に を押します。 🍎 逆光のため、被写体が暗く写ってしまった

モードダイヤルをAUTO以外の位置にセットした後、

測光モードをスポット測光に設定し、狙っている被写体のみの明るさを測って撮影します。被写体が撮影したい構図の中心にないときは、まずカメラをその被写体に向け、シャッターボタンを半押ししてフォーカスと露出値をロックし、そのまま元の構図に戻しシャッターを全押しします。露出値のみをロックできるAEロックと合わせて活用するのも効果的です。

ピントを合わせたいものが画面の中心に ないときの撮影方法は?

カメラは常に画面の中心にピントを合わせてしまいます。背景を中心に配置したいけれども、ピントは手前の端にあるものに合わせたいというときなどには、まずピント合わせたいものを中央に配置して、シャッターボタンを半押しします。その後シャッターボタンを半押ししたまま最初の構図に戻し、シャッターボタンを全押しします。 A/S/Mモードの活用方法は?

A—絞り優先撮影

絞り値を自分で決めて、シャッタースピードをカメラにまかせる機能です。手前にあるものと、遠くにあるものの両方にピントを合わせたいときは絞り値を大きく、中心となる被写体にピントを合わせ、バックをぼかしたいときには絞り値を小さく設定し ます。 S―シャッター優先撮影 S―ジャッター優先撮影 シャッタースピードを自分で決めて、絞り値をカメラにまかせる機能です。例えば、シャッタースピードを速く設定して、動きのある被写体の一瞬の表情を捉えたり、シャッタースピード

を遅く設定して川の流れやスポーツ選手の躍動感を表現することなどもできます。 M―マニュアル撮影 絞り値とシャッタースピードの両方を自分で設定します。 が設定する適正露出にとらわれずに、創造性に富んだ撮影がで

■ 再生

撮影してすぐに画像をチェックしたい。

□ (液晶モニタボタン)をすばやく2回押してください。今撮影 した画像が表示されます。カードに記録した画像が気にいらな

ければ、その画像を表示したままでがボタンを押し、「消去」を 選択したら、 🏶 を押してください。画像が削除されます。他に もチェックしたい画像があるときは十字ボタンで表示させます。 シャッターボタンを半押しすると撮影モードに戻ります。 撮影した画像をテレビで再生したい。

付属のAVケーブルでカメラのAV出力端子とテレビのAV入力 端子をつないでください。(テレビの取扱説明書も併せてご覧 ください。)

→ 撮影した複数の耐止回縁という 面に表示(インデックス再生)したい。 撮影した複数の静止画像をいっぺんに一画

モードダイヤルを (再生モード)にセットした後、ズームレバーをW側に動かしてください。インデックス再生の画面中から1画面だけを再生するには、十字ボタンで緑の枠を移動さ - ドダイヤルを せ、ズームレバーをT側に動かします。1画面に表示する画像 の数は、モードメニューの「設定」 「インデックス表示」で 4/9/16分割の中から選択することができます。

カードの中身を一度に全部消したい。

■ その他 このカメラで使用できる電池は? リチ ウ ム 電 池 パ ッ ク (オ リ ン パ ス 製 L B - 0 1) 2 個 、 単 3 ニッケル水素電池 4 個、リチウム電池 4 個、ニッカド電池 4 個、 または単 3 アルカリマンガン電池 4 個の使用が可能です。

モードダイヤルを (再生モード)にセットした後、 トップメニューから、「モードメニュー」「カード」 マットアップ」 「全コマ消去,の順に³⁸⁸1777 を押し、 「カード に を 最後に 押します。

3 カードを上書きできないようにしたい。

カードのライトプロテクトエリア (印がついている部分) に ライトプロテクトシールを貼ってください。ライトプロテクト シールの貼られたカードには一切の書き込みができなくなり ます。

ジ ル カ メ ラ F

XXXXXX

VT255801

OLYMPUS* POCKET GUIDE

:-700 Ultra_{Zoom}

(MEDIM)

052-201-9585 076-262-8259 06-6252-0506 087-834-6180 082-222-0808 092-724-8215 099-222-5087 上記のアクセスポイントまでお電話いただければ、 オリンパスカスタマーサボートセンターに転送されます。 (アクセスポイントまでの電話料金はお客様負担となります。)

営業時間 9:30~17:00 (土・日曜、祝日及び弊社定休日 を除く) オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp